



JOIN US ONLINE
FOR DETAILED VIDEO
INSTRUCTIONS
AND MORE VISIT

BLACKRAPID.COM

ALSO, FIND US ON
OUR FAVORITE SOCIAL
CHANNELS



STAY UP TO DATE
WITH ALL THE LATEST
BLACKRAPID NEWS

1. Спортивные ремни для использования с камерами. Для этого сначала наденьте ремень Sport на передний ограничитель хода фотокамеры и снова зафиксируйте его впереди задней части плечевой накладки [a]. Затем расстегните задний ограничитель хода фотокамеры [b] и оставьте свободно скользить по ремню.
 2. Ремень Sport можно использовать для регулировки длины, укоротив или удлинив его с помощью регулятора [a], расположенного на задней части накладки. Чтобы оставшиеся после регулировки концы лямок не мешались, их можно убрать в специальные отделения [b].
 3. Наденьте ремень Sport на левое плечо так, чтобы буква R была спереди, а карабин CR3 находился у правого бедра. Ремень Sport L носится на правом плече, а его карабин CR3 находится у левого бедра.
 4. Добавьте подмышечный ремешок Brad для дополнительной фиксации накладки на плече. Закрепите застежку на ремне спереди, ниже плечевой накладки, а пряжку прикрепите к ремню застежки на задней части накладки.
 5. Вверните FastenR [a] в штативное гнездо фотокамеры или держателя объектива. Надежно затяните FastenR.
 6. Проденьте карабин CR3 в проушину FastenR и завинтите замок карабина.
 7. Чтобы затянуть крепление, в качестве инструмента можно использовать карабин CR3. Поверхность корпуса разных фотокамер около штативного гнезда может отличаться, поэтому проверьте надежность крепления FastenR, прежде чем пристегивать фотокамеру к ремню.
 8. Зафиксируйте задний ограничитель хода фотокамеры там, где будет висеть фотокамера. Вы можете сдвинуть передний ограничитель вниз, чтобы зафиксировать фотокамеру на боку, сдвинув ее к заднему ограничителю или зафиксировать в положении для съемки.
 9. Ослыпьте предохранитель Lockstar на карабин CR3.
 10. При надевании ремня серии Sport сначала расстегните передний ограничитель хода фотокамеры и снова зафиксируйте его впереди задней части плечевой накладки [a]. Затем расстегните задний ограничитель хода фотокамеры [b] и оставьте свободно скользить по ремню.
 11. Vor dem Umhängen des Sport Gurtes den vorderen Cam Lock Stopper [a] lösen und nach oben zum Gurtpolster schieben und wieder schließen. Den hinteren Cam Lock Stopper einfach nur lösen, sodass er frei am Gurt entlang gleiten kann [b].
 12. Stellen Sie die Gurtlänge ein, in dem Sie die die Einstellschlaufen [a] benutzen, die sich auf der Hinterseite des Schulterpads befinden. Überstehende Gurtenden können in die Halterungen [b] gefaltet oder geklemmt werden.
 13. Legen Sie den Sport Gurt auf Ihre linke Schulter, damit der ConnectR 3 Karabiner auf der rechten Hüfte anliegt. Die Linkshänder Variante Sport L auf die rechte Schulter legen, die Kamera ist dann an der linken Hüfte.
 14. Für mehr Stabilität können Sie den Brad Unterarm-Stabilisierungsgurt verwenden. Schließen Sie die Schnalle auf der Vorderseite des Gurtes an und den Alu-Haken auf der Rückseite des Schulterpolsters.
 15. Schrauben Sie den FastenR Kameraadapter in das Stativgewinde Ihrer Kamera oder Ihrer Stativschelle. Ziehen Sie den FastenR so fest, dass der Gummiflansch sich seitlich ausdehnt, um eine feste Verbindung zu erzielen.
 16. Schließen Sie den Karabiner ConnectR 3 an den Ring des FastenR an und schließen Sie den Schnapper des Karabiners.
 17. Sie können auch den ConnectR Karabiner als Werkzeug benutzen, um den FastenR Kameraadapter noch fester zu ziehen. Vergewissern Sie sich immer noch einmal, dass der Adapter wirklich fest sitzt, bevor Sie den Kameragurt benutzen.
 18. Wenn die Kamera bequem an der seitlichen Hüfte hängt, schließen Sie an der Stelle den hinteren Cam Lock Stopper. Wenn Sie nicht fotografieren, können Sie auch den vorderen Cam Lock Stopper schließen. Die Kamera wird damit fixiert und kann nicht versehentlich nach vorne und hinten rutschen.
 19. Die Lockstar Sicherheitsmanschette am Karabiner ConnectR 3 Haken ansetzen. Die Manschette lässt sich nur über die Öffnung des Karabiners aufsetzen.
 20. Pour commencer à porter la sangle Sport, libérez le taquet avant et verrouillez-le vers l'avant de l'épaule. Relâchez le taquet arrière (b) et laissez-le coulisser librement sur la sangle.
 21. Ajustez la taille avant de la porter, raccourcissez ou allongez à l'aide du dispositif de réglage [a] situé à l'arrière de l'épaule. Le jeu supplémentaire de réglage peut être plié ou clipsé dans les supports [b] pour apporter une apparence plus propre.
 22. Mettez la sangle Sport sur votre épaule gauche avec le R devant de sorte que le mousqueton CR3 se trouve sur votre hanche droite. La Sport L va sur l'épaule droite et le CR3 se trouve sur votre hanche gauche.
 23. Ajoutez la fixation d'aisselle stabilisatrice Brad pour plus de stabilité sur l'épaule. Fixez le côté de la boucle sur l'avant de votre sangle sous l'épaule et attachez le crochet à l'arrière du support de boucle.
 24. Fixez le FastenR [a] sur le filetage de tré pied de votre appareil photo. Il est situé sur l'appareil ou le collier de l'objectif. Serrez le FastenR jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
 25. Connectez le mousqueton CR3 au FastenR et verrouillez la bague du ConnectR.
 26. Vous pouvez également utiliser le mousqueton CR3 comme outil pour donner plus de poids lors du serrage. La surface des appareils photo peut varier, veuillez donc vous assurer que la fixation est bien serrée avant d'utiliser la sangle.
 27. Verrouillez le taquet arrière à l'endroit où vous souhaitez laisser l'appareil et laissez-le là. Vous pouvez faire glisser le taquet avant vers le bas pour verrouiller l'appareil à vos côtés en le faisant glisser tout le long vers le taquet arrière ou faites-le glisser vers le haut pour les prises de vue.
 28. Ajoutez la fixation LOCKSTAR à votre Mousqueton CR3 en l'enclenchant sur le crochet. Il convient de fermer la bague à vis sur le CR3 pour former le LOCKSTAR sur le crochet.
 29. Para empezar a usar el Sport, abre el seguro delante y colocalo cerca de la almohadilla [a] y dejalo suelto en la corredera trasera [b].
 30. Ajuste la medida antes de usarlo. Alarguelo o acortelo usando el ajustador [a] localizado en la parte trasera de la almohadilla. Lo extra que te sobre despues de ajustar puede ser dobrado o atachado a el kevlar. Para un aspecto mas limpio.
 31. Coloca la correa Sport en tu hombro izquierdo, la R enfrente hacia el carabiner CR3 asentara en la cadera derecha. El Sport L se coloca en el hombro derecho con el carabiner CR3 sentando en tu cadera izquierda.
 32. Agrega el Brad estabilizador bajo brazo para mayor estabilidad en el hombro. Atacha la hebilla en la parte de tu correa bajo la almohadilla y conecta el ganchito en la parte trasera en los orificios.
 33. Atacha el FastenR [a] a la rosquilla de tu cámara o lente. Atornilla el FastenR hasta que este bien apretado.
 34. Conecta el carabiner CR3 a el FastenR y cierra el conector.
 35. Tambien puedes usar el carabiner CR3 como una llave para apretar el FastenR a tu cámara. La superficie de las camaras pueden variar, por lo tanto asegurate que el fastenR este apretado antes de la corredera.
 36. Cierra el seguro trasero a donde quieras que la cámara repose y dejalo ahí. Puedes deslizar el seguro enfrente hacia abajo para estabilizar la cámara hacia arriba cuando estés listo para fotografiar.
 37. Agrega el Lockstar a tu carabiner atachandolo.

cease the front
of the pad [a].
allow it to slide

shorten or
cated on the
djusting may be
b) for a cleaner



BLACKRAPID
LIVE THE MOMENT

FOR MORE INFO: BLACKRAPID.COM