



JOIN US ONLINE
FOR DETAILED VIDEO
INSTRUCTIONS
AND MORE VISIT

BLACKRAPID.COM

ALSO, FIND US ON
YOUR FAVORITE SOCIAL
CHANNELS



STAY UP TO DATE
WITH ALL THE LATEST
BLACKRAPID NEWS

1. 在穿戴前請先調整長度，藉由背帶後方的調整扣(a)收放長度。

2. 將相機背帶放置於左肩，並確任R商標位於前方，並斜背讓聯結鉤垂掛於右側。

3. 將連接環(a)鎖於相機或鏡頭的腳架孔，CR4確實鎖緊連接環。

4. 將聯結鉤扣至連接環上，並旋緊聯結鉤的安全鎖。

5. 您亦可使用聯結鉤做為扳手，將連接環鎖緊。相機因機型在表面有不同的差異，請確保在使用前有確實鎖緊。

6. 安裝Lock Star，直接將聯結鉤卡入Lock Star溝槽中，關上聯結鉤的開關與安全鎖，並將Lock Star蓋上。可以加倍防止連接環的脫落。

1. 着用する前にサイズを調節します。パッドの裏のアドジヤスタ(a)を使い、長さを調節します。

2. Rが前に来るようにストラップを左肩にかけ、CR4カラビナが右腰に乗るようにします。

3. FastenR(a)をカメラの3脚ソケットに取り付けます。FastenRが固定されるまで回します。

4. CR4カラビナをFastenRに取り付け、ConnectRゲートをロックします。

5. CR4カラビナフックを使い、固定しやすくすることも出来ます。カメラの表面は様々なので、ストラップを使う前にファスナーが固定されているか確認してください。

6. Lockstar付着をCR4カラビナに、フックを使い追加します。Lockstarをフックに着けるには、バレルをCR4にロックオンします。

1. Прежде чем надевать ремень, отрегулируйте длину, укоротив или удлинив его с помощью регулятора (a), расположенного на задней части накладки.

2. Наденьте ремень на левое плечо так, чтобы буква R была спереди, а карабин CR4 находился у правого бедра.

3. Вверните FastenR (b) в штативное гнездо фотокамеры или держателя объектива. Надежно затяните FastenR.

4. Проденьте карабин CR4 в проушину FastenR и закрутите замок карабина.

5. Чтобы затянуть крепление, в качестве инструмента можно использовать карабин CR4. Поверхность корпуса разных фотокамер около штативного гнезда может отличаться, поэтому проверьте надежность крепления FastenR, прежде чем пристегивать фотокамеру к ремню.

6. Оденьте предохранитель Lockstar на карабин CR4. Заверните замок карабина, чтобы зафиксировать Lockstar на карабине CR4.

1. Stellen Sie die Gurtlänge ein, in dem Sie die die Einstellschlaufen (a) benutzen, die sich auf der Hinterseite des Schulterpads befinden.

2. Legen Sie den Gurt auf Ihre linke Schulter, das R nach vorne gerichtet, damit der CR4 Karabiner auf der rechten Hüfte anliegt.

3. Schrauben Sie den FastenR Kameraadapter in das Stativgewinde Ihrer Kamera oder Ihrer Stativschelle. Ziehen Sie den FastenR so fest, dass der Gummiflansch sich seitlich ausdehnt, um eine feste Verbindung zu erzielen.

4. Schließen Sie den Karabiner CR4 an den Ring des FastenR an und schließen Sie den Schnapper des Karabiners.

5. Sie können auch den CR4 Karabiner als Werkzeug benutzen, um den FastenR Kameraadapter noch fester zu ziehen. Vergewissern Sie sich immer noch einmal, dass der Adapter wirklich fest sitzt, bevor Sie den Kameragurt benutzen.

6. Die Lockstar Sicherheitsmanschette am Karabiner CR4 Haken einrasten. Die Manschette lässt sich nur schließen, wenn Sie den CR4 Karabiner ebenfalls geschlossen haben.

1. Ajustez la taille avant de la porter, raccourcissez ou allongez à l'aide du dispositif de réglage (a) situé à l'arrière de l'épaulière.

2. Mettez la sangle sur votre épaule gauche avec le R en face de sorte que le mousqueton CR4 se trouve sur votre hanche droite.

3. Fixez le FastenR (b) sur le filetage de trépied de votre appareil photo. Il est situé sur l'appareil ou le collier de l'objectif. Serrez le FastenR jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

4. Connectez le mousqueton CR4 au FastenR et verrouillez la bague du ConnectR.

5. Vous pouvez également utiliser le mousqueton CR4 comme outil pour donner plus de poids lors du serrage. La surface des appareils photo peuvent varier, veuillez donc vous assurer que la fixation est bien serrée avant d'utiliser la sangle.

6. Ajoutez la fixation LOCKSTAR à votre mousqueton CR4 en l'enclenchant sur le crochet. Il convient de fermer la bague à vis sur le CR4 pour fermer le LOCKSTAR sur le crochet.

1. Ajuste la medida antes de usarlo. Alargelo o acortelo usando el ajustador (a) localizado en la parte trasera de la almohadilla.

2. Coloca la correa en tu hombro izquierdo con la R enfrente haci el carabiner CR4 asentara en tu cadera derecha.

3. Atacha el FastenR (b) a la rosquilla de tu camara o lente. Atornilla el FastenR hasta que este bien apretado.

4. Conecta el carabiner CR4 a el FastenR y cierra el conector.

5. Tambien puedes usar el carabiner CR4 como una llave para apretar el FastenR a tu camara, la superficie de las camaras pueden variar, por favor, asegurate que el fastenR este apretado antes de usar la correa.

6. Agrega el Lockstar a tu carabiner atachandolo en el gancho. Debes tener cerrado el conector CR4 para poder abrochar el Lockstar.

1. Adjust the size before putting it on, shorten or lengthen it using the adjuster (a) located on the back of the pad.

2. Put the strap on your left shoulder with the R in front so the CR4 carabiner sits on your right hip.

3. Attach the FastenR (a) to your camera's tripod socket, located on the camera or lens collar. Tighten the FastenR until secure.

4. Connect the CR4 carabiner to the FastenR, and lock the ConnectR gate.

5. You may also use the CR4 carabiner hook as a tool to provide more leverage while tightening. Camera surfaces may vary, so please be sure the fastener is securely tightened before using the strap.

6. Add the Lockstar attachment to your CR4 carabiner by snapping it onto the hook. Must have the barrel locked on the CR4 to close the Lockstar on the hook.

LIGHTWEIGHT SERIES

STREET

INSTRUCTIONS



BLACKRAPID.
LIVE THE MOMENT.

FOR MORE INFO: BLACKRAPID.COM